

# FLOW FILLER

## Typ

Filler till EPOXY PRIMER.

## Bruksanvisning

För framställning av en självutjämnande epoxybeläggning blandas först EPOXY PRIMER Komponent A och B. Tillsätt därefter ca 1,7 viktenhet FLOW FILLER till 1 viktenhet EPOXY PRIMER och blanda detta grundligt. Denna självutjämnande epoxybeläggning används till att läggas ut på betonggolv mm.

## EGENSKAPER

- Ger en självutjämnande epoxybeläggning.



## PRODUKTDATA

Produktblad utarbetat 14.03.07

Prod.nr. 5195

Se även separat bruksanvisning.

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se