

ELECTRO SPRAY

Type

Rensemiddel til alle typer elektrisk og elektronisk utstyr.

Bruksområde


Egner seg spesielt godt til avfetting av printplater o.l.

Bruksanvisning

Avbryt spenningen til emnet før behandling. Rist boksen godt og spray på.
ELECTRO SPRAY må være fordampet fullstendig før spenningen tilkoples igjen.

EGENSKAPER

- Fjerner hurtig fett, sot, olje og smuss uten å skade plast, gummi eller lakk.
- Er ikke elektrisk ledende, fordampes hurtig og etterlater ikke belegg eller uønsket film.



PRODUKTDATA

Må ikke utsettes for temp. over 50°C.

For flere opplysninger se Sikkerhetsdatablad.

Produktblad utarbeidet 16.03.11

Prod. nr. 541241

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se